




121 Мужской анорак •

Размеры 48, 50, 52, 54, 56

Длина по спинке ок. 65 см.




Вам потребуется:

Вязаное полотно в поперечную полоску 2,30–2,35–2,40–2,40–2,45 м шириной 135 см; флизелин формбанд; шнур 1,80 м толщиной 5 мм; 2 пробивающиеся блокцидияметром по 8 мм; пластина натуральной кожи или лоскут искусственной кожи; лоскут клеевого флизелина; двойная игла швейной машины.

vk.com/burdaby

Детали 21–24


размер 48
размер 50
размер 52
размер 54
размер 56



План раскладки

Вязаное полотно в поперечную полоску шириной 135 см

Размеры 48–56



Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Обратить внимание на раппорт полос вязаного полотна!

Рекомендуемые ткани: только эластичные вязаные полотна, трикотажные полотна с ворсовой/махровой изнаночной стороной или плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа анорака и рукавов — 4 см.

Раскрой:

21 Перед со сгибом 1x
22 Спинка со сгибом 1x
23 Рукав 2x
24 Капюшон со сгибом 2x

Флизелин формбанд: приутюжить к переду и спинке вдоль срезов втачивания капюшона, а также вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязанными полотнами — см. модель 115.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить, по обеим сторонам от швов проложить строчки на расстоянии по 7 мм.

■ Детали капюшона сложить лицевыми сторонами, выполнить средний шов. Припуски шва

разутюжить. По обеим сторонам от шва проложить строчки на расстоянии по 7 мм. На одной половинке капюшона (= внешняя сторона) установить блочки по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Капюшон сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь, края приутюжить. Шнур вложить в сгиб капюшона, концы шнуря вытянуть наружу через блочки. Лицевой край капюшона отстitch на расстоянии 2 см. Срезы втачивания капюшона сметать. Левый передний край капюшона наложить на правый передний край капюшона, совместив линии серединки переда, нижние короткие срезы сметать.

■ Короткие нижние срезы капюшона приколоть к поперечному срезу переда лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать начав/закончив строчку в уголках точно у размеченной линии шва. Припуски переда надсечь в уголках наискосок. Втачать капюшон. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на перед и спинку. Перед и спинку отстitch вдоль шва втачивания капюшона на расстоянии 7 мм.


■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Втачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа анорака и припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настitchить двойной иглой на расстоянии 3,5 см.

■ Концы шнуря обмотать кожаными полосками шириной по 2 см и длиной по ок. 3 см, полоски склеить.


burda Download–Schnitt

Modell 121 Burda Style 05/2017



Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



1a

2b

1a

1b

2c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf


center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1b

1c


2d



1c

1d

2e



1e

1d

2f



1e


1f

2g

This diagram illustrates a double-well potential energy landscape. A horizontal wavy line at the bottom represents the ground state energy level. Above it, two symmetric, inverted parabolic curves represent excited states. The left well has a minimum labeled "1f" with a downward-pointing triangle above it. The right well has a minimum labeled "2g" with a downward-pointing triangle above it. The wells are separated by a central barrier.

1f

1g



2i

1h

4a

3

3a

2a

22

3a

4b

3b

2b

Taille
waist
ТАЛИЯ

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

24

2c

3c

3b

4d

3d

3c

2d

5

4e

3d

3e

2e

4f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕВАЯ НИТЬ

23

3e

3f

2f

4g

3g

3f

2g

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

4h

3g

3h

2h



4i

X

24


3h

Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ

Fadenlauf
straight grain
шовбаза нити


2i


5a




4a












5d

5e

4e







Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length

10 cm (4 inches)

5g

5h

4h

burda®

www.burdastyle.de

5h

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

4i