

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 Парка ••••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 110 см.

Вам потребуется:

Полиэстеровый шанжан (лицевая сторона которого синяя, а изнаночная — черная) 3,70–3,70–3,70–3,75–3,75 м шириной 140 см; сетчатая подкладочная ткань 2,55–2,55–2,60–2,60–2,60 м шириной 140 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 35 см; репсовая лента черного цвета 1,20 м шириной 4 см (рукава) и 2,20 м шириной 3,2 см (полочки); 9 кнопок для пришивания диаметром по 2 см; шнур 4,60 м; 4 пробивающиеся блочки; 4 ограничителя для шнура; лоскут приутюживаемой прокладки.

Рекомендуемые ткани: легкие водо- и ветронепроницаемые пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали выкройки 3 и 3A, 12 и 12A, а также 16 и 16A склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 6 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из полиэстерового шанжана:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Кокетка полочки | 2x |
| 3 Спинка | 2x |
| 4 Карман со сгибом | 2x |
| 5 Планка кулиски талии со сгибом | 1x |
| 6 Передняя часть рукава | 2x |
| 7 Деталь под складку (рукав) | 2x |



- | | |
|---|----|
| 8 Локтевая часть рукава | 2x |
| 9 Боковая часть капюшона | 4x |
| 10 Средняя часть капюшона со сгибом | 2x |
| 11 Фигурная планка капюшона | 4x |
| 12 Подборт | 2x |
| 13 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| а) планка правой полочки длиной 103–104–105–106–107 см и шириной 15 см, включая припуски; | |
| б) 2 манжеты длиной по 31,5–32–33–34–35 см и шириной по 13 см, включая припуски. | |

Важно: для внутренних деталей капюшона (детали 9, 10, 11) черную сторону ткани использовать в качестве внешней стороны.

Из сетчатой подкладочной ткани:

- | | |
|--------------------|----|
| 14 Полочка | 2x |
| 15 Кокетка полочки | 2x |
| 16 Спинка | 2x |
| 17 Рукав | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

■ На полочках стачать поперечные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. Кокетки полочек притачать к полочкам (контрольная метка 1). Припуски швов заутюжить вверх. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и на расстоянии по 7 мм от швов.

■ Каждый карман сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Срезы стачать,

Детали 1–17

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52



оставив в шве (нижние срезы) открытым участок длиной 5 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Карман вывернуть и приутюжить, открытый участок шве заматывать. Косой вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Карман приколоть к полочке по разметке, верхний, передний, нижний и боковой края настрочить в край.

■ Выполнить средний шов по спинке от верха до метки разреза. Припуски шва разутюжить. По обеим сторонам от среднего шва проложить отделочные строчки на расстоянии по 7 мм до метки разреза. В конце строчек закрепки не выполнять, а концы

нитей строчек вывести на изнаночную сторону и связать. Выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить.

■ **Рукава.** Отрезки репсовой ленты шириной 4 см приколоть посредине к деталям под складку рукавов (лицевая сторона) и настрочить в край. Продольные срезы каждой передней и локтевой части рукава заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. Части рукава приколоть к детали под складку изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив верху сгибы частей рукава с поперечной меткой на детали под складку, а внизу — с линиями совмещения. Части рукава приметать вдоль сгибов. С изнаночной стороны продольные срезы частей рукава притачать к продольным срезам детали под складку.

■ Рукава втачать в проймы (контрольная метка 5). Припуски швов заутюжить на полочки и спинку. С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава и боковой шов (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить.



■ На планке кулиски талии заутюжить на изнаночную сторону сначала припуски по продольным срезам, затем припуски на концах планки. Планку приколоть к парке по линиям совмещения, продольные края планки настрочить в край, дополнительно планку настрочить по разметке.

■ По нижним срезам полочек и спинки установить блочки по разметке, закрепляя с изнаночной стороны дублированные прокладкой маленькие лоскутки ткани для уплотнения. Припуски на подгибку низа парки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по размеченным нижним линиям строчек. Чтобы строчки проложить у блочек, использовать лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. От шнура отрезать 2 отрезка длиной по 1,30 м. Отрезки шнура вложить под припуски на подгибку низа парки, концы шнуров вытянуть через блочки наружу. Припуски на подгибку низа парки настрочить по размеченным верхним линиям строчек. Припуски по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Край разреза отстрочить.

■ На внутренних и внешних фигурных планках капюшона припуски в уголках надсечь наискосок. Припуски по срезам притачивания застежки-молнии и на уголках заутюжить на изнаночную сторону. По 2 планки сложить лицевыми сторонами, выполнить средние швы ниже заутюженных уголков, припуски швов разутюжить. Короткую застежку-молнию раскрыть. Заутюженные срезы внешней планки приметать к тесьмам застежки-молнии так, чтобы зубчики

Планы раскладки

Полиэстеровый шанжан шириной 140 см
Размеры 44–52



Сетчатая подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 44–52
Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

выступали. Средние части внешнего и внутреннего капюшонов притачать, соответственно, к планкам (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить. Боковые части капюшонов (контрольная метка 8) притачать к планкам и к средним частям капюшонов. Припуски швов заутюжить на боковые части капюшонов. Внешний и внутренний капюшоны сложить лицевыми сторонами, стачать лицевые срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Капюшон вывернуть, лицевой край капюшона приутюжить. Заутюженные срезы внутренней планки приметать к тесьмам застежки-молнии (нижняя сторона) близко к зубчикам. Срезы внешней и внутренней планок стачать в край, закрепляя застежку-молнию. Внешний и внутренний капюшоны вметать вместе в горловину парки (контрольная метка 9).

■ Длинную застежку-молнию раскрыть и приколоть к продольным срезам подбортов нижней стороной вниз, совместив края тесьм застежки-молнии с размеченными линиями швов. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на 2 мм ниже размеченных линий горловины подбортов. Проложить строчки посредине тесьм застежки-молнии (на расстоянии по ок. 5 мм от размеченных линий швов). Припуски швов заутюжить на подборта, половина ширины тесьм застежки-молнии и зубчики выступают. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам (контрольная метка 10). С лицевой стороны левой полочки вдоль среза борта, на расстоянии 3 мм от размеченной линии шва приметать репсовую ленту, при этом нижний конец ленты подвернуть у нижнего края парки. Лежащий на парке другой край ленты настрочить в край. Подборта и обтачку горловины спинки наложить на парку лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к срезу горловины поверх капюшона. Зубчики застежки-молнии совместить с размеченными линиями краев бортов. Припуски по срезам бортов отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подбортов. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, приколоть под срезы бортов, совместив зубчики застежки-молнии со срезами. У нижнего края парки подборта подвернуть и пришить. Срез правого борта настрочить на подборт с застежкой-молнией на расстоянии 7 мм (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). На левой полочке передний край репсовой ленты настрочить в край, закрепляя подборт с тесьмой застежки-молнии.

■ Планку правой полочки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Сгиб приутюжить, планку снова разложить. На внутренней половине планки на расстоянии 2 мм от приутюженного сгиба приколоть репсовую ленту, ленту настрочить в край. На концах планку сложить лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы. Планку вывернуть, концы приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к правой полочке на расстоянии 3 см от края, планка направлена в сторону. Припуски планки срезать до ширины 5 мм. Планку заутюжить к краю борта поверх шва притачивания и настрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, втачать рукава подкладки.

■ Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, начав/закончив на расстоянии по ок. 8 см от нижнего края парки. Подкладку вложить в парку изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава парки. Подкладку приметать вдоль нижних срезов рукавов. Припуски по нижним срезам полочек и спинки подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Нижний срез подкладки пришить к верхнему краю припуска на подгибку низа. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам. Припуски по краям разреза спинки подкладки подвернуть и пришить вручную к припускам по краям разреза парки, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету притачать к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты с нижним швом рукава. Припуски шва и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, внутренний заутюженный срез манжеты приметать над швом притачивания. С лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания и вдоль нижнего края.

■ Посредине репсовых лент поставить метки для пришивания кнопок: метки верхней и нижней кнопок — на расстоянии по 2 см от концов репсовых лент, метки 7 остальных кнопок — между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Верхние части кнопок пришить с нижней стороны планки правой полочки к репсовой ленте, иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к репсовой тесьме левой полочки.

■ Оставшийся шнур вдеть в кулиску талии. На концы шнуров кулисок талии и низа надеть ограничители. На концах шнуров завязать по узелку.