

Выкройка свободной толстовки WH250122



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-svobodnoy-tolstovki-wh250122/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Материал, использованный в пошиве образца: трикотаж футер 2-нитка с лайкрой.

Этапы сборки и шитья

1. Выкроите детали изделия из футера и кашкорсе.



2. Стачайте плечевые срезы переда и спинки, припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



3. Заготовьте воротник. Для этого сложите воротник и молнию лицом друг к другу. Обратите внимание: молния должна начинаться от середины воротника (она же – линия перегиба воротника). Стачайте молнию и воротник вспомогательными строчками.



4. Сложите воротник пополам, лицом внутрь, обтачайте по концам с молнией. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по молнии, приутюжьте, отстрочите.



5. Вспомогательной строчкой скрепите нижние срезы частей воротника.



6. Застегните молнию. Вметайте, втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия, при желании отстрочите по лицевой стороне.



7. Вметайте, втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



8. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



9. Прямой строчкой стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам, припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь. Слегка растягивая, приколите манжеты по низу рукавов, притачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



10. Заготовьте пояс. Сложите его пополам, лицом внутрь, прямой строчкой стачайте его в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок под резинку. Припуски шва разутюжьте.



11. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приколите, притачайте его по низу изделия. Припуск шва заутюжьте в сторону изделия.



12. Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку в пояс. Сшейте её концы в кольцо. Равномерно распределите резинку в поясе. Ручными потайными стежками зашейте отверстие в поясе.



13. Равномерно растягивая пояс и резинку, проложите 2 параллельные строчки по поясу.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!