





**Лист-вкладыш 3. Сторона А.**

**Розовые линии**

**Размеры: 36–40–44–48**

**Количество деталей – 21**

**Вам потребуется:** 1,95 x 1,50 м льняного полотна с водоотталкивающей обработкой. 0,60 x 1,50 м светоотражающего нейлона. 0,65 x 1,50 м нейлона с водоотталкивающей обработкой. Двусторонняя разъемная застежка-молния. 7 металлических кнопок диаметром 1,5 см. 4 ограничителя для шнуря. 8 блочек. 1,70 м светоотражающей бейки. 4 м эластичного шнуря. Клеевой прокладочный материал.

#### Раскрой

Выкроить из льняного полотна с водоотталкивающей обработкой:  
2-2а. Перед – 2 детали  
3-3а. Спинка – 1 деталь со сгибом  
4. Передняя часть рукава – 2 детали  
5. Задняя часть рукава – 2 детали 12.  
Верхний накладной карман – 1 деталь

15. Клапан кармана – 2 детали
  16. Нижний накладной карман – 2 детали
  20. Внешний воротник – 1 деталь со сгибом
  21. Внутренний воротник – 1 деталь со сгибом
- Полоса шириной 4 см и длиной, равной ширине изделия по линии талии, плюс припуски (для внутренней кулиски)
- Выкроить из светоотражающего нейлона:
1. Планка застежки переда – 1 деталь
  6. Верхняя часть рукава – 2 детали
  7. Пата рукава – 2 детали
  17. Боковая деталь нижнего накладного кармана – 4 детали
  18. Нижняя деталь нижнего накладного кармана – 2 детали
  19. Планка воротника – 2 детали
- Выкроить из нейлона с водоотталкивающей обработкой:
8. Планка капюшона – 2 детали
  9. Верхняя часть капюшона – 4 детали
  10. Средняя часть капюшона – 4 детали
  11. Нижняя часть капюшона – 2 детали со сгибом
  13. Боковая часть верхнего накладного кармана – 2 детали
  14. Нижняя деталь верхнего накладного кармана – 2 детали

#### Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом планку застежки переда, планку воротника, клапаны карманов и паты рукавов.

Стачать боковые и нижние части верхнего и нижних накладных карманов по поперечным срезам.




На правой части переда обработать накладной карман с боковыми деталями (верхний): наметить месторасположение кармана на основной детали изделия. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу основной детали накладного кармана. Притачать нижнюю и боковые части накладного кармана к нижнему и боковым срезам основной детали накладного кармана. Притачать верхнюю часть рукава в соответствующим срезам передней и задней частей рукава с одновременным втачиванием в шов паты рукава. Настроить пату рукава на рукав в углах по разметке.

Обработать нижний шов каждого рукава. Втачать рукава в проймы. Проложить строчку на расстоянии 5 мм

конца шнуря в кулиску через блочку на одной части переда. Вывести оба конца шнуря на лицевую сторону через блочку на второй части переда и продеть один конец шнуря во второй ограничитель для шнуря. Завязать концы шнуря узел, отрегулировав шнур и ограничители так, чтобы узел располагался внутрь кулиски.

Обработать паты рукавов. Проложить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от краев паты. Наложить пату рукава на верхнюю часть каждого рукава с лицевой стороны по разметке (знаки В–С) и приметать.

Стачать переднюю и заднюю части каждого рукава по верхним срезам. Притачать верхнюю часть рукава в соответствующим срезам передней и задней частей рукава с одновременным втачиванием в шов паты рукава. Настроить пату рукава на рукав в углах по разметке.



► от шва втачивания рукава с лицевой стороны.

Последовательно соединить части внешней и внутренней деталей капюшона по соответствующим срезам (знаки F-G и H-J). Сложить внешнюю и внутреннюю детали капюшона изнаночными сторонами внутрь, совместить и сметать открытые срезы деталей.

Сложить детали планки воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать верхние, передние и нижние срезы; вывернуть, выпрямить швы, углы, приложить. Притачать планку капюшона с блоками к переднему срезу капюшона; заутюжить припуски швов на планку. Перегнуть планку капюшона вдоль посередине изнаночной стороны внутрь, подогнать внутрь припуск по продольному срезу и настрочить по сгибу в шов притачивания планки.

Продеть эластичный шнур в один ограничитель для шнурка и продеть оба конца шнурка в планку капюшона через блоки на одной стороне капюшона. Вывести оба конца шнурка на лицевую сторону через блоки на другой стороне капюшона и продеть один конец шнурка во второй ограничитель для шнурка. Завязать концы шнурка на узел, отрегулировав шнур и ограничители так, чтобы узел располагался внутри планки. Наметить месторасположение разреза на внешнем воротнике. Проложить

строчку в виде прямоугольника, при этом расстояние между продольными сторонами строчки равно 2 см. Разрезать материал между строчками, в два приема от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8–1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Заметать припуски на изнаночную сторону. Наложить застежку-молнию на разрез внешнего воротника по центру с лицевой стороны и настроить, прокладывая строчку в виде прямоугольника и застрачивая припуски разреза.

Наложить внешний воротник на лицевую сторону капюшона лицевой стороной вниз, совместить и сметать нижние срезы деталей.

Обработать воротник-стойку – см. модель 8 (знаки A–B). Притачать части застежки-молнии с срезами бортов частей переда. Обработать припуски швов окантовочным швом, используя готовую бейку.

Обработать планку застежки и притачать ее к правой части переда по разметке; отогнуть вперед и проложить отделочную строчку по шву притачивания с лицевой стороны.

Аналогично притачать планку воротника к правому концу воротника.

Обработать низ изделия и рукавов. Пришить/установить кнопки по разметке.

# Инструкции

## Как пользоваться выкройками

### ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

### ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

### БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцы	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

## Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.




## РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

## ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.



## ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса сошлись.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (A или B) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещающие их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками \*\*—\*.

## СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
—·—	Линия среднего размера
— —	Линия большего размера
— — —	Перегнуть
- - -	Линия строчки
**—*	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
←→	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
└	Контрольный знак
出入	Вход; разрез
↑↓	Складка и ее направление
↑	Петля; отверстие
■	Застежка-молния
○	Пуговица
□	Месторасположение кармана
↑	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

**ВАЖНО:** Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


## РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

## Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.



**MODEL C**

1

Pieza 2a

**14**

Línea de unión patrón

**5**


**2a**

Recto hilo  
D.14

(p.2a)

2

FIGUELO 16 Fucsia. Parka Bimba y Lola. Piezas 1 a 21.



3

# PATRONES 424

## SUPLEMENTO 3 Cara A

Pieza 3a

Línea de unión patrón


Pieza 9


15


P.15 Recto hilo


Centro de la pieza

p.1









**U**

Recto hilo

Pieza 7

hilo

G

Línea de unión patrón

7

Pieza 2a

Lado delante

p8

p8

8

**18**

Recto hilo  
p.18

Vista  
Pieza 2a

Pieza 2a

Vista  
Pieza 2a

Lado detrás

p.3

8

**21**

Recto hilo  
Centro detrás doble  
p.21

**3**

Pieza 3

p.3a

2

16

Pieza 2

Línea de unión patrón

Centro delante

Recto hilo

Pieza 2

Pieza 2

p2

d2

p11

Recto hilo

Pieza 16

Centro detrás doble

Pieza 2

Lado delante

9

11