

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 Куртка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 58 см.

Вам потребуется:

Бархат 2,45–2,50–2,50–2,55–2,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,35–1,35–1,35–1,35–1,40 м шириной 140 см; волюменфлиз толщиной 1 см (например, волюменфлиз 295 от Freudenberg) 2,20–2,25–2,25–2,25–2,30 м; 1 разъемная застежка-молния длиной 40 см; репсовая лента 0,80–0,80–0,80–0,80–0,85 м шириной 2,5 см; цепочка со стразами 0,80–0,80–0,80–0,80–0,85 м; 3 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 115. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:


На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа куртки (детали 2, 3 и 5) и рукавов – 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Планы раскладки


Бархат шириной 140 см





WEBKANTEN



WEBKANTEN



Детали 2–9



Раскрой:

Из бархата:

2 Полочка	2x
3 Спинка со сгибом	1x
4 Рукав	2x
5 Подборт	2x
6 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
7 Мешковина кармана	4x

Из подкладочной ткани:

8 Полочка	2x
9 Спинка со сгибом	1x

а также детали 4.

Из волюменфлиза:

Детали 2, 3, 4 и 7 (2x).

Пошив:

Куртку шить так же, как модель 114 («Мастер-класс» на стр. 38). Репсовая лента на полочках не предусмотрена. Разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца до длины 31–31–31,5–32–32 см.

■ Дополнительно на готовой куртке вдоль нижних краев рукавов нашить репсовую ленту вручную. Концы лент подвернуть у швов рукавов. Посередине репсовых лент дополнительно нашить цепочки со стразами.

■ К левой полочке дополнительно пришить по разметке нижние части кнопок. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На правом подборте поставить метки для верхних частей кнопок. Верхние части кнопок пришить к подборту, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Обратит внимание на направление ворса бархата!